

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die FEUERBIX verwenden.

1. Brandschutz

Mindestabstand 100 cm zu brennbaren Materialien insbesondere Vorhänge, Möbel, Wände, Decken halten. Nur auf stabilem, ebenem, nicht brennbarem Untergrund betreiben. Nicht bei Wind oder starkem Luftzug betreiben.

2 Während des Betriebs

Niemals unbeaufsichtigt lassen.
Nicht berühren oder bewegen, da die Oberfläche sehr heiß wird.
Von Kindern und Haustieren fernhalten.

3. Allgemein

Nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Keine Umbauten vornehmen.
Nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten ohne Aufsicht bedienen. Bei Defekt oder Rissen nicht verwenden.

4. Brennmittel

BRENNSTOFF ist das Brennmittel der Wahl für alle Modellen der FEUERBIX.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Brennstoff nicht trinken.
Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Nie nachfüllen, während Flammen oder Glut sichtbar sind. Stets langsam und vorsichtig einfüllen.
Maximal 0,4 Liter einfüllen. Verschüttetes Produkt sofort mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen (kann Oberflächen ausbleichen) und gründlich lüften.

Weitere Hinweise zum sicheren Umgang unter feuerbix.com

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Aufbau und Vorbereitung

FEUERBIX auf eine ebene, stabile, nicht brennbare Fläche stellen.
Prüfen ob sich keine brennbaren Gegenstände in 1m Umkreis befinden.
Bioethanol vorsichtig einfüllen (max. 0,4 Liter).
Verschütteten BRENNSTOFF sofort mit Wasser aufwischen.
Brennbehälter muss trocken und sauber sein.

2. Anzünden

Mit langem Stabfeuerzeug oder Streichholz anzünden.
Nicht über den Brenner beugen. Flamme einige Sekunden stabilisieren lassen.
Tipp: Falls Probleme beim Entzünden auftreten, FEUERBIX leicht schräg halten.

3. Flamme abstellen

Niemals mit Wasser löschen. Deckel vorsichtig aufsetzen und Flamme ersticken, anschließend den Deckel wieder abnehmen. Vollständig abkühlen lassen (mindestens 5 Minuten) bevor der Deckel vollständig aufgesetzt wird.

10. Reinigung und Pflege

Nur im kalten Zustand reinigen.
Keine scheuernden oder aggressiven Mittel verwenden.

11. Lagerung

Kühl, trocken und fern von Zündquellen lagern.
Kindersicher aufbewahren. Entsorgung gemäß kommunaler Vorschriften.
Verpackungen gehören in die entsprechenden Wertstofftonnen.
Ethanolreste und FEUERBIX dem Sondermüll zuführen

12. Haftungsausschluss

Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch:
Unsachgemäße Handhabung, Missachtung dieser Anleitung und Verwendung ungeeigneter Brennstoffe.

Technische Änderungen vorbehalten.